

kaolía

Ultrasonic misting essential oil diffuser

EN

Instructions for use P.4

Diffuseur ultrasonique d'huiles essentielles par brumisation

FR

Notice d'emploi P.8

Ultraschall-Zerstäuber zum Versprühen ätherischer Öle

DE

Bedienungsanleitung P.12

Ultrasonne vernevelaar van etherische oliën door verneveling

NL

Gebruiksaanwijzing P.16

Difusor ultrasónico de aceites esenciales por nebulización

ES

Instrucciones de uso P.20

Diffusore ultrasonico di oli essenziali tramite nebulizzazione

IT

Istruzioni per l'uso P.24

Ultrazvukový difuzér esenciálních olejů s atomizací

CZ

Návod k použití P.28

- Než začnete tato zařízení používat, pozorně si prostudujte níže uvedené pokyny k použití a uschovejte je. Vždy zkontrolujte, zda se zařízeními zacházíte správně. V tomto návodu k použití se výrazem „zařízení“ rozumí difuzér a jeho příslušenství.
- Zaznamenáte-li zápach spáleniny nebo jiné známky závažné poruchy výrobku, okamžitě odpojte napájecí kabel z elektrické sítě. Počkejte, až se zápach spáleniny rozptýlí, a poté se obraťte na prodejce výrobku.
- V případě pádu zařízení vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Údržbu difuzéru esenciálních olejů provádějte pomocí speciálního čistícího přípravku, který je k dispozici u prodejce výrobku.
- Nepokoušejte se zařízení rozmontovat ani upravovat – vystavujete se tím nebezpečí, a navíc tím dojde ke zneplatnění 2leté záruky na součásti a práci.
- Napájecí kabel nepřekládejte, nekrutě s ním ani za něj netahejte – mohlo by dojít k jeho poškození a ke vzniku rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na zařízení těžké předměty.
- Neucpávejte výstupní otvor difuzéru.
- Nepoužívejte zařízení v zakouřeném, vlhkém či prašném prostředí ani v prostorách vystavených silným vibracím.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
- Zařízení nenechávejte v dosahu dětí.
- V místnosti, kde jsou přítomné děti, nepoužívejte difuzér déle než 10 minut.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí. Neponořujte zařízení do vody.
- Důsledně dodržujte pokyny k použití uvedené na lahvičkách s esenciálními oleji.
- Dbejte na to, aby nedošlo k rozliti esenciálních olejů z difuzéru – mohly by zanechat skvrny na nábytku, na kterém zařízení stojí.
- Údržbu difuzéru esenciálních olejů provádějte pomocí speciálního čistícího přípravku, který je k dispozici u prodejce výrobku.
- Difuzér nepokládejte na nábytek s nahnutým nebo nestabilním povrchem. Mohl by spadnout, rozbít se a způsobit poranění.

- Zařízení nenechávejte v dosahu dětí.
- Děti od 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí smějí zařízení používat pouze pod dozorem nebo v případě, že obdržely pokyny týkající se bezpečného použití zařízení a chápou rizika spojená s jeho používáním.
- Se zařízením si nesmějí hrát děti.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru dospělých osob.
- Zařízení se smí používat pouze s doporučenými aromatickými látkami. Při používání jiných látek může vzniknout nebezpečí uvolňování toxinů nebo riziko požáru.
- Zařízení se smí používat pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- Před manipulací nebo údržbou vždy odpojte zařízení od elektrické sítě a ujistěte se, že se v něm nenachází žádná tekutina ani aromatická látka.
- Zařízení smí být napájeno pouze z bezpečného zdroje malého napětí, který odpovídá označení uvedenému na zařízení.
- Tento návod k použití a náhradní díly jsou k dispozici na webových stránkách www.innobiz.fr.
- Je-li poškozený napájecí kabel, je třeba jej nahradit speciálním kabelem nebo sadou, které vám dodá výrobce nebo jeho servisní středisko.
- Během plnění a čištění odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Nepřelévejte vodou a dodržujte maximální hladinu vody, která je na zařízení vyznačena pomocí rysky. V případě přelití přebytečnou vodu odlijte a plastové části, které mohly přijít do kontaktu s vodou a esenciálním olejem, okamžitě otřete měkkým hadříkem.
- Při čištění a odstraňování vodního kamene ze zařízení používejte hadřík navlhčený ve vodě a bílém octu a poté zařízení osušte čistým měkkým hadříkem.
- Během používání zařízení je třeba dávat pozor na vycházející horkou vodní páru.



Obrazek přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho příslušenství znamená, že patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení.

Ze souvisejících evropských předpisů vyplývá, že máte povinnost takové výrobky likvidovat v rámci odděleného sběru:


- na distribučních místech v případě výrobků, kterých se týká,
- na sběrných místech, která jsou k dispozici ve vašem okolí (sběrný dvůr, oddělený sběr atd.).

Přispějte tím k recyklaci a dalšímu využití odpadu z elektrických a elektronických zařízení, který může mít neblahý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Tento přístroj vyhovuje požadavkům Evropského společenství v oblasti bezpečnosti, hygieny, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitelů.





Tento difuzér esenciálních olejů využívá ultrazvukových vibrací k výrobě studené a suché vodní mlhy, v níž se do vzduchu rozptylují esenciální oleje. V zájmu snazšího používání přístroje postupujte podle návodu k použití.


1. přívod vzduchu


2. konektor adaptéru

3. atomizační tryska

4. kryt

5. ZAPNOUT/VYPNOUT atomizaci

6. barevné světlo

7. výstup vzduchu

8. keramická granule

9. rýska hladiny vody

RADY K POUŽITÍ

Upozornění: Při nalévání vody a přidávání kapek esenciálního oleje odpojte adaptér.

Tlačítko osvětlení

1. stisknutí: automatické střídání
2. stisknutí: zůstane svítit stávající barva
3. stisknutí: osvětlení se vypne

Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT pro ovládání atomizace

1. stisknutí: nepřetržitá difuze po dobu 3 hodin
2. stisknutí: cyklická difuze (střídavě 15 s ZAP. / 15 s VYP. po dobu 6 hodin)
3. stisknutí: atomizace se vypne

Napájení vodního systému

Po vyprázdnění zásobníku se difuze i osvětlení automaticky vypnou. Tato funkce brání poruše zařízení. Ochrana proti přehřátí

V případě přehřátí se zařízení automaticky vypne. Tato funkce brání deformaci zásobníku.


Standardní difuze pokryje prostory o podlahové ploše až 30 m².

Kapacita zásobníku vody: 90 ml


ÚDRŽBA

Vždy po 5 či 6 použitích nebo každých 3 až 5 dnů difuzér vyčistěte nebo zbavte vodního kamene pomocí následujícího postupu:

1. Odpojte difuzér od elektrické sítě a sejměte kryt.
2. Vylijte zbylou vodu.
3. Očistěte difuzér vodou a bílým octem a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.
4. Nepoužívejte k čištění kyseliny ani silné čisticí přípravky, mohlo by dojít k uvolňování nebezpečných plynů a poškození vašeho difuzéru.



10. Sejměte kryt




11. Do středu zásobníku nalijte 90 ml vody - až ke zkosené hraně




12. Nelijte vodu mimo zásobník



13. Nepřekračujte rysku hladiny vody. Dostačující jsou 3 kapky esenciálního oleje.



14. Zapojte adaptér do konektoru zařízení



15. Nasad'te kryt

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

V případě poruchy si před žádostí o opravu zařízení projděte níže uvedené situace:

PROBLÉMY	
Difuzér se nezapne	<ul style="list-style-type: none"> • Je v zásobníku dostatek vody? - Dolijte vodu • Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně zapojen do zařízení a elektrické zásuvky. - Odpojte adaptér a pak jej znovu pečlivě připojte. <p>Nikdy nepoužívejte demineralizovanou vodu.</p>
	Je-li napájecí adaptér vadný, obraťte se na místního prodejce.
Ze zařízení nevychází mlha nebo nevychází normálně	Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek vody.
	Obsahuje-li zásobník více než 90 ml tekutiny (viz ryska), bude mlha velmi slabá.
	<ul style="list-style-type: none"> • Je keramická granule (uprostřed zásobníku) čistá? - V případě potřeby granulí pečlivě a opatrně očistěte pomocí vatové tyčinky namočené v bílém octě.
	Zkontrolujte, zda je správně nasazená mřížka.
	- Je-li vzduchový okruh zanesený nadměrným množstvím prachu, mlha nemůže vycházet ven. Zkontrolujte, zda není přívod vzduchu pod zařízením zanesený prachem.
Uniká voda	<ul style="list-style-type: none"> • Je správně nainstalovaný podstavec, kryt i jeho vnitřní část? - Upravte polohu těchto částí, aby do sebe správně zapadaly. • Není teplota vzduchu příliš nízká? Není vzduch příliš vlhký? - Za těchto podmínek mlha rychle kondenzuje a tvoří se kapičky vody.